



NOTICE D'UTILISATION WITTER T6

INSTALLATION/CONFIGURATION

PREREQUIS

Avant de procéder à la configuration de votre montre, il est vivement conseillé de réaliser un cycle de charge entier (chargement de votre montre jusqu'à 100%, utilisez le câble d'origine fourni dans l'emballage de votre montre).

Pour connecter votre Witter T6 et réaliser sa configuration initiale vous devez vous munir de votre Smartphone (Ios/Android)

- Activez votre [Bluetooth](#)
- Télécharger l'application officielle de gestion de votre montre ([WearFit Pro](#)) que vous trouverez dans votre marché d'application (Play Store pour Android / App Store pour Ios)



Application Wearfit Pro

CONFIGURATION

Retrouvez [WearFit Pro](#) sur votre écran d'accueil et ouvrez l'application, laissez-vous guider dans la configuration de votre compte personnel et dans la saisie de vos données de santé (taille/poid/objectif journalier ...)

Pour toutes demandes de renseignements au sujet de la protection de vos données, merci de vous référer à la rubrique « Conditions d'utilisation & Garanties » de WearFit Pro.

Une fois ces étapes complétées, un écran d'accueil s'ouvrira à vous vous permettant de consulter vos données sportives et vos récapitulatifs journaliers (cf **fig.1**)



fig.1

Rendez-vous dans l'onglet «**Mien**» pour procéder à la connexion de votre Witter T6.


En dessous de votre profil (qui collectera vos futures médailles et progrès), vous trouverez la tuile « Appareil » qui permettra la connexion à votre T6.

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton « **+ Ajouter un appareil** » afin de lancer la recherche **Bluetooth** de votre montre (cf **fig.2**)



fig.2

Choisissez «HW12» dans la liste afin de démarrer le processus d'appairage, une fois complété un écran comme suivant devrait s'afficher :



Votre Witter T6 est **maintenant connectée** à votre téléphone et termine sa configuration de manière autonome depuis votre smartphone (remise à l'heure, changement du format AM/PM, mise à jour du logiciel interne).

CHANGEMENT DE CADRAN

Votre montre vous permet le **changement de cadran** ainsi que la création de votre **propre style** depuis votre galerie photo.

Pour visiter la galerie des **modèles déjà disponibles en ligne**, rendez-vous dans l'onglet «Miens» > Mon Appareil > Marché de cadrans

Il vous suffira ensuite de **choisir le modèle** le plus adapté et procéder à la synchronisation avec votre montre avec le bouton en bas de page «**Installer**».

Afin de créer votre propre cadran, rendez vous dans «Miens» > Mon Appareil > Ecran de veille personnalisé

Appuyez ensuite sur le bouton «+» pour choisir une image dans votre galerie et synchronisez ensuite votre cadran fraîchement créé avec le bouton «**Installation**»

GESTION DES NOTIFICATIONS

Vos notifications sont par défaut directement envoyées depuis votre téléphone jusqu'à votre montre, si vous souhaitez modifier ce comportement ou désactiver les sollicitations d'applications particulières, rendez-vous dans Miens > Mon Appareil > Notifications

Vous retrouverez ici la liste des applications émettant des notifications à destination de votre montre, vous serez en mesure des les activer/désactiver à votre guise.

REINITIALISATION

Si vous rencontrez un problème d'ordre logiciel avec votre Witter T6 ou que vous souhaitez la léguer à un tiers, une option de réinitialisation est disponible au sein de l'application pour vous simplifier la tâche.

Rendez-vous simplement dans «Miens» > Mon Appareil > Réinitialiser (en bas de page)

⚠ Cette opération est irréversible, vous perdrez toutes les données de suivie de votre T6.